# INSTALACION PANTALLA OLED DE 0.96 O 1.3", A NUESTRO NODO SVXLINK

								OLED SSD1306 I2C
	Raspberr	y Pi	Mod	el B+	+ (J8	Header)		
PIO#	NAME			-	7	NAME	GPIO#	
-	3.3 VDC Power	1		0	N	5.0 VDC Power		
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	ю	0	Û	-	5.0 VDC		
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	s	0	0	6	Ground		
7	GPIO 7	2	0	0	00	GPIO 15	15	
-	Ground	თ	0	0	10	GPIO 16 RxD (UART)	16	
0	GPIO 0	я	0	$\bigcirc$	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1	
2	GPIO 2	13	0	$\bigcirc$	14	Ground		
3	GPIO 3	15	0	0	16	GPIO 4	4	
	3.3 VDC Power	17	0	0	18	GPIO 5	5	
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19	$\odot$	0	20	Ground		
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	$\odot$	0	22	GPIO 6	6	
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	33	$\odot$	$\bigcirc$	24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10	SSD1306, I2C
	Ground	25	0	$\bigcirc$	26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11	RaspberryPi
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	$\odot$	$\bigcirc$	28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	31	
21	GPIO 21 GPCLK1	59	0	0	30	Ground		+3.3V Pin 1
22	GPIO 22 GPCLK2	31	0	$\bigcirc$	32	GPIO 26 PWM0	26	
23	GPIO 23 PWM1	ŝ	0	0	34	Ground		
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35	0	0	36	GPIO 27	27	SCI Pin 5
25	GPIO 25	37	0	0	38	GPIO 28 PCM_DIN	28	JCL THIJ
	Ground	39	0	0	40	GPIO 29 PCM_DOUT	29	GND Pin 9

	Alternate Function				Alternate Function
		3.3V PWR	1	2 5V PWR	
	I2C1 SDA	GPIO 2	3	4 5V PWR	
	I2C1 SCL	GPIO 3	5	6 GND	
		GPIO 4	7	8 UARTO TX	
		GND	9	10 UARTO RX	
		GPIO 17	11	12 GPIO 18	
		GPIO 27	13	14 GND	
		GPIO 22	15	16 GPIO 23	
		3.3V PWR	17	18 GPIO 24	
	SPI0 MOSI	GPIO 10	19	20 GND	
	SPI0 MISO	GPIO 9	21	22 GPIO 25	
	SPI0 SCLK	GPIO 11	23	24 GPIO 8	SPI0 CS0
		GND	25	 26 GPIO 7	SPI0 CS1
		Reserved	27	28 Reserved	
		GPIO 5	29	30 GND	
		GPIO 6	31	32 GPIO 12	
14393 14393		GPIO 13	33	34 GND	
	SPIT MISO	GPIO 19	35	36 GPIO 16	SPI1 CS0
		GPIO 26	37	38 GP10 20	SPI1 MOSI

### **INSTALACION DE PREREQUISITOS:**

Debemos de entrar por terminal como root, o si entramos como pi debemos de hacer lo siguiente:

sudo su

Raspi-config

Raspberry Pi Soft	ware Configuration Tool (ras	pi-config)									
l System Options	Configure system settings										
2 Display Options 3 Interface Options	Configure display settings Configure connections to pe	ripherals									
4 Performance Options 5 Localisation Options	Configure performance setti Configure language and regi	ngs onal settings									
6 Advanced Options	Configure advanced settings	ant warrier									
9 About raspi-config	9 About raspi-config Information about this configuration tool										
-Calasta		in inte									
<setect></setect>	<r< th=""><td>INISH&gt;</td><td></td></r<>	INISH>									
Elegimos la opcion 3 "Interface Or	otions"										
- · ·											
Raspberry Pi S	oftware Configuration Tool (	raspi-config)									
Pl Camera Enable	/disable connection to the R	aspberry Pi Camera									
P2 SSH Enable	/disable remote command line	access using SSH									
P4 SPI Enable	/disable automatic loading o	f SPI kernel module									
P5 I2C Enable	/disable automatic loading o	f I2C kernel module									
P6 Serial Port Enable P7 1-Wire Enable	/disable shell messages on t /disable one-wire interface	he serial connection									
P8 Remote GPIO Enable	/disable remote access to GP	IO pins									
<select></select>		<back></back>									

# Elegimos la opción P5 I2C y activamos



#### Confirmamos con Yes, una vez hecho esto nos sale esta pantalla



Y debemos de irnos a Finish y confirmar, y ya nos saldrá la terminal, se recomienda tras esto hacer un reboot de la raspberry pi.

sudo reboot

Una vez que volvemos a entrar en la terminal como root e instalamos los requisitos;

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install build-essential git-core libi2c-dev i2c-tools lm-sensors

Para confirmar que está bien conectada nuestra oled a los GPIO de la Raspberry PI, ejecutamos esta instrucción;

i2cdetect -y 1

Y nos devolverá algo así, lo cual nos indica que esta correctamente conectada.

pi@raspberrypi:~ \$							i2cdetect -y 1									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	C	d	e	f
00:																
10:																
20:																
30:													3c			
40:																
50:																
60:																
70:																

Podemos observar la dirección del I2C de nuestra pantalla, en este caso 3C.

Luego podremos modificar ese dato, si fuese necesario, en el script python oled2svx.py.

Seguimos instalando requisitos en la terminal, en este caso librerías Adafruit para las Oled 0,96 y también LUMA para los Modelos Oled 1.3" Chipset SSD1306 y SH1106:

```
sudo apt-get -y install python3-smbus python3-pip python3-dev python3-pil python3-
rpi.gpio
sudo pip3 install --upgrade setuptools
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-displayio-ssd1306
sudo pip3 install --upgrade adafruit-python-shell
sudo pip3 install adafruit_extended_bus
sudo python3 -m pip uninstall Pillow
sudo python3 -m pip install Pillow
python3 -m pip install -U --user pip gpiod
< - - - APARTIR DE AQUI SON LIBRERIAS NUEVAS LUMA PARA SH1106 Y OTRAS - - - - >
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-pil libjpeg-dev zliblg-dev
libfreetype6-dev liblcms2-dev libopenjp2-7 libtiff5 -y
```

```
sudo -H pip3 install luma.oled
```

Una vez que tenemos esto instalado, vamos a instalar la herramienta que hace posible que muestre la info nuestra Pantalla Oled.

En la terminal, en la ruta /opt, hacemos esto;

sudo git clone <u>https://github.com/ea5gvk/oled-sh1106.git</u>

cd oled-sh1106

cd opt

sudo cp -r oled /opt/

cd ..

cd /opt/oled-sh1106/lib/systemd/system

sudo cp oled2svx.service /lib/systemd/system/

sudo chmod 755 /lib/systemd/system/oled2svx.service

sudo ln -s /lib/systemd/system/oled2svx.service /etc/systemd/system/oled2svx.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable oled2svx.service

sudo systemctl start oled2svx.service

Una vez hecho esto, ya tenemos instalado la utilidad de la Oled y software que hace funcionar con nuestro Svxlink, y tenemos creado el servicio y activado.

Y si esta todo realizado correctamente, nos mostrará esta info en la pantalla o similar.



En el caso de que estemos con una Orange Pi Zero, los pasos serán todos iguales, aunque habrá que reemplazar el archivo oled2svx.py que se encuentra en vuestra carpeta /opt/oled/, por los que se encuentra en /opt/oled/OrangePiZero/

Además de ello, en vez de ejecutar en la terminal raspi-config, hay que teclear armbian-config.

## MODIFICACIONES AL SCRIPT PYTHON (oled2svx.py)

Dirección de la pantalla OLED: Línea 20: (Actualmente 0x3C) -- serial = i2c(port=1, address=0x3C)

Tipo de Pantalla OLED: Línea 23: (A elegir de las disponibles en la línea 4) -- device = sh1106(serial)

**Dispositivo de Red del que reporta la IP: Línea 61:** (Normalmente hay dos dispositivos de red, el LAN y el WIFI, el número detrás del signo \$ indica el dispositivo, 1 o 2) -- *cmd = "hostname -l | awk '{print \$1}'"* 

Agradecimientos a Ignacio EA7FWG, sin el cual, esto no hubiera sido posible y a Waldek SP2ONG, creador del código Original

