INSTALACION PANTALLA OLED DE 0.96 O 1.3", A NUESTRO NODO SVXLINK

								OLED SSD1306 I2C
	Raspberry	y Pi	Mod	el B+	(J8	Header)	>	
PIO#	NAME 3.3 VDC	F	0	0	N	5.0 VDC	GPIO#	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	т	\odot	õ	-	5.0 VDC		
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	S	$\overline{\bigcirc}$	Õ	σ	Ground		
7	GPIO 7	2	\bigcirc	0	00	GPIO 15	15	
-	Ground	6	0	0	10	GPIO 16 RxD (UART)	16	
0	GPIO 0	а	0	\bigcirc	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1	
2	GPIO 2	13	0	0	14	Ground		
3	GPIO 3	15	0	\bigcirc	16	GPIO 4	4	
	3.3 VDC Power	17	0	\bigcirc	18	GPIO 5	5	
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19	\odot	0	20	Ground		
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	0	0	22	GPIO 6	6	
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	53	\odot	0	24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10	SSD1306, I2C
	Ground	25	0	0	26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11	RaspberryPi
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	0	0	28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	31	1.2.21/ Dia 1
21	GPIO 21 GPCLK1	29	0	0	8	Ground		+3.3V Pin I
22	GPIO 22 GPCLK2	31	0	\bigcirc	32	GPIO 26 PWM0	26	CDA Pin 3
23	GPIO 23 PWM1	33	0	0	34	Ground		
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35	0	0	36	GPIO 27	27	SCL Pin 5
25	GPIO 25	37	0	0	8	GPIO 28 PCM_DIN	28	
	Ground	39	0	0	40	GPIO 29 PCM_DOUT	29	GND Pin 9

www.f5uii.net

	Alternate Function				Alternate Function
		3.3V PWR	1	2 5V PWR	
	I2C1 SDA	GPIO 2	3	4 5V PWR	
	I2C1 SCL	GPIO 3	5	6 GND	
		GPIO 4	7	8 UARTO TX	
		GND	9	10 UARTO RX	
		GPIO 17	11	12 GPIO 18	
		GPIO 27	13	14 GND	
		GPIO 22	15	16 GPIO 23	
		3.3V PWR	17	18 GPIO 24	
	SPI0 MOSI	GPIO 10	19	 20 GND	
State	SPI0 MISO	GPIO 9	21	22 GPIO 25	
	SPI0 SCLK	GPIO 11	23	24 GPIO 8	SPI0 CS0
		GND	25	26 GPIO 7	SPI0 CS1
		Reserved	27	 28 Reserved	
		GPIO 5	29	30 GND	
THE T		GPIO 6	31	32 GPIO 12	
14393 14393		GPIO 13	33	34 GND	
	SPI1 MISO	GPIO 19	35	36 GPIO 16	SPI1 CS0
The second secon		GPIO 26	37	38 GPIO 20	SPI1 MOSI
		GND	39	40 GPIO 21	SPI1 SCLK

INSTALACION DE PREREQUISITOS:

Debemos de entrar por terminal como root, o si entramos como pi debemos de hacer lo siguiente:

sudo su

Raspi-config

Raspberry Pi Softw	ware Configuration Tool (raspi-config)	
<pre>1 System Options 2 Display Options 3 Interface Options 4 Performance Options 5 Localisation Options 6 Advanced Options 8 Update 9 About raspi-config</pre>	Configure system settings Configure display settings Configure connections to peripherals Configure performance settings Configure language and regional settings Configure advanced settings Update this tool to the latest version Information about this configuration tool	5
<select></select>	<finish></finish>	
Elegimos la opcion 3 "Interface Op	tions"	
Raspberry Pi S	oftware Configuration Tool (raspi-config)	
P1 CameraEnable,P2 SSHEnable,P3 VNCEnable,P4 SPIEnable,P5 I2CEnable,P6 Serial Port Enable,P7 1-WireEnable,P8 Remote GPI0 Enable,	/disable connection to the Raspberry Pi Camera /disable remote command line access using SSH /disable graphical remote access using RealVNC /disable automatic loading of SPI kernel module /disable automatic loading of I2C kernel module /disable shell messages on the serial connection /disable one-wire interface /disable remote access to GPIO pins	
<select></select>	<back></back>	

Elegimos la opción P5 I2C y activamos

Would you li	ke the ARM I2C :	interface to be e	nabled?	
				C
	<yes></yes>	<no></no>		
mamos con Yes, u	una vez hecho esto r	ios sale esta pantalla		
Re	coborry Di Soft	vara Configuratio	n Tool (rospi	config)
	Spberry PI Sort	ware configuratio	in foot (Taspi-	coning/
1 Syste 2 Displ 3 Inter 4 Perfo 5 Local 6 Advan 8 Updat 9 About	em Options ay Options face Options ormance Options isation Options iced Options te raspi-config	Configure system Configure displa Configure connec Configure perfor Configure langua Configure advanc Update this tool Information about	y settings tions to perip mance settings ge and regiona ed settings to the latest t this configu	oherals al settings version aration tool
	<select></select>		<fini< td=""><td>.sh></td></fini<>	.sh>

Y debemos de irnos a Finish y confirmar, y ya nos saldrá la terminal, se recomienda tras esto hacer un reboot de la raspberry pi.

sudo reboot

Una vez que volvemos a entrar en la terminal como root e instalamos los requisitos;

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install build-essential git-core libi2c-dev i2c-tools lm-sensors

Para confirmar que esta bien conectada nuestra oled a los GPIO de la Raspberry PI, ejecutamos esta instrucción;

i2cdetect -y 1

Y nos devolverá algo asi, lo cual nos indica que esta correctamente conectada.

pi@	ras	bei	rry	pi:-	- Ş	i20	i2cdetect -y 1									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	C	d	e	f
:00																
10:																
20:																
30:													3c			
40:																
50:																
60:																
70:																

Seguimos instalando requisites en la terminal:

sudo systemctl daemon-reload

```
sudo apt-get -y install python3-smbus python3-pip python3-dev python3-pil python3-
rpi.gpio
sudo pip3 install --upgrade setuptools
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-displayio-ssd1306
sudo pip3 install --upgrade adafruit-python-shell
sudo pip3 install adafruit_extended_bus
sudo python3 -m pip uninstall Pillow
sudo python3 -m pip install Pillow==8.4
python3 -m pip install -U --user pip gpiod
Una vez que tenemos esto instalado, vamos a instalar la herramienta que hace posible que muestre la info
nuestra Pantalla Oled.
En la terminal, en la ruta /opt, hacemos esto;
sudo git clone https://github.com/ea5gvk/oled2svx.git
cd oled2svx
cd opt
sudo cp -r oled /opt/
cd ..
cd /lib/system/system
sudo cp oled2svx.service /lib/systemd/system/
sudo chmod 755 /lib/systemd/system/oled2svx.service
```

sudo ln -s /lib/systemd/system/oled2svx.service /etc/systemd/system/oled2svx.service

sudo systemctl enable oled2svx.service

sudo systemctl start oled2svx.service

Una vez hecho esto, ya tenemos instalado la utilidad de la Oled y software que hace funcionar con nuestro Svxlink, y tenemos creado el servicio y activado.

Y si esta todo realizado correctamente, nos mostrará esta info en la pantalla o similar.



En el caso de que estemos con una Orange Pi Zero, los pasos serán todos iguales, aunque habrá que reemplazar los archivos oled2svx.py y oled2svx2.py que se encuentra en vuestra carpeta /opt/oled/, por los que se encuentra en /opt/oled/OrangePiZero/

Además de ello, en vez de ejecutar en la terminal raspi-config, hay que teclear armbian-config.

Agradecimientos a Daniel SPODZ, el cual sin él, esto no hubiera sido posible y a Waldek SP2ONG, creador del código Original.

