


CONEXIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS MTP3XXX

CONECTOR EQUIPO MTP	CONECTOR USB
PIN 1	D+
PIN 2	+5V
PIN 4 Y 9	GND
PIN 6	D-



Teclas laterales junto a ptt, pulsamos ambas a la vez y encender en versión sin teclado numérico.



En el caso de equipo con teclado es 1+9+encender.